

Varekjøp/Betaling:

Trykk OK - Tast beløp - Trykk OK - Les kort.

Annullering:

Trykk 4+6 - Passord 1234 - Transaksjoner - Annullering

Kjøp + kontant:

Trykk 4+6 - Passord 1234 - Transaksjoner - Kjøp + kontant

Vareretur:

Trykk 4+6 - Passord 1234 - Transaksjoner – Vare retur

Avstemming:

Trykk 4+6 - Passord 1234 -Oppgjørsmeny – Avstemming

Z-rapport:

Trykk 4+6 - Passord 1234 -Oppgjørsmeny – Z-rapport

Saldo/Innskudd gavekort

Trykk 4+6 - Passord 1234 - Transaksjoner – Gavekort

Applikasjonsvalg:

For manuelt valg av applikasjon på kortet kan dette velges etter at beløpet er tastet. Trykk # for valg mellom automatisk og manuell.

Velg manuell og trykk så tilbake for retur til betaling.

Kunden vil få en liste med tilgjengelige applikasjoner i skjermen når kortet settes i.

Tast	Tekst	Funksjon
O	OK	Bekreft inntasting, gå inn i menyvalg, m.m.
<	Corr/tilbake	Korriger siste inntasting, eller gå tilbake i menyen.
X	Stopp/avbryt	Avbryt salg, eller gå ut av meny.
4+6	Meny	Trykkes samtidig for å gå inn i meny

For bærbare terminaler, hold inne OK for å skru på terminalen.

Terminalen går automatisk i dvale etter noen minutter om den ikke står tilkoblet strøm.

Terminalen kan slås helt av ved å holde inn X/Stopp til valg om å slå av vises (Shutdown).

Teknisk support

For hjelp vedrørende terminalfunksjoner og ved tekniske problemer, kontakt Verifone Support på tlf. 23 24 74 00 eller support@verifone.no

QUICK GUIDE

P400
V400M
V400C

Verifone[®]

www.verifone.no